

FOD1202SI 光功率计

操作说明书

目 录

1.	概述
2.	设计与控制2
3.	使用前准备
4.	操作指南3
5.	维护保养
6.	维修指南
7.	更换电池5
8.	质量保证5
附是	录一 dBm 与 mW 对应值换算表
附	录二 FOD1202SI 光功率计测试结果·······7

1. 概述

1.1 FOD1202SI 光功率计用于测量 820~880、750~810、630~690nm 波长范围内光功率。 在光纤损耗测试系统中,此仪表作为功率计与 FOD21XX 袖珍光源配合使用。

1.2 性能特点

- 1) 测量范围:从-60到+5dBm。
- 2) 校准精度: ±0.25dB, 25℃时, 50/125um 光纤输入功率 0dBm。
- 3) 精度: ±0.5dB(校准波长 850; 780; 650nm 的工作范围内)。
- 4) 校准稳定性: ±0.1 dB (0~50°C)。
- 5) 分辨率: 0.1 dBm。
- 6) 探测器有效直径 5mm。
- 7) 电池工作寿命为 1000 小时, 在光功率-30dBm, 20±5℃ 环境下, 由两节 Duracell MN1500 型碱性电池供电。
- 8) 在电池低指示 BAT 点亮后可持续工作时间为 8 小时。
- 9) 自动关电时间是闲置 10 分钟;按住光功率计的 ON/OFF 键并保持,直至 LCD 上显示 OFF,即可关闭此功能。
- 10) 操作环境: 温度 0 到 50°C; 25°C 时湿度 80%, 无结露。
- 11) 存储条件: 温度-30 到+60°C; 35°C 时湿度 95%, 无结露。
- 12) 尺寸: 147×74×28 mm。
- 13) 重量 220 克。

1.3 构成

光功率计 FOD1202SI 带 FC 适配头·······1 戶
操作说明书
隽带软包1 戶
象胶保护套1 戶
AA 碱性电池····································

其他供选购适配头形式:

SC、ST、LC、MU、UNIV2.5(2.5mm 通用)、UNIV1.25(1.25mm 通用)

2. 设计与控制

2.1 面板标示

标示	名称	功能			
ON/OFF	电源开关	打开、关闭光功率计			
SET λ	波长选择按键: 屏幕显示 r、n、0.85um	光波长设置: 分别代表 650、780、850 nm			
BAT	低电量	电池电压低显示			
→) ☆ 2mW max	输入光功率限制	最大输入 2mW 光功率			

设置的波长(单位 μm)和光功率的测量结果(单位 dBm)在 LCD 上显示。 内置电池电压不足时,LCD 上显示 BAT 信号。

3. 使用前准备

3.1 机械检查

检查外观、按键有无损坏或其他可能由运输造成的反常症状。并且检查附件的型号和数量。

3.2 操作检查

如机械检查中未发现不正常现象,则进行操作测试。确认此仪表的确如第1部分所述工作。

3.3 一般使用一种适配头

您可以按如下步骤拆卸或者更换适配头:

- 1) 卸下适配头法兰上的两颗螺钉;
- 2) 摘下防尘帽;
- 3) 小心拆下适配头;
- 4) 检查传感器表面的洁净度;

除尘需用镜头纸。使用镜头纸,加一滴镜头清洗液沿圆周方向轻轻擦拭传感器表面。

- 5) 检查新适配头是否清洁且无物理损伤;
- 6) 小心安装新适配头;
- 7) 将防尘帽装回原处,交替旋紧两螺钉;
- 8) 固定另一螺钉。

4. 操作指南

4.1 仔细检查传感器端面洁净度。不要使用非标准光接头,不要插入抛光差的端面,这些会 损坏传感器端面。

按下 ON/OFF 键打开仪表电源,用 SET λ 按键设置相应光波长;

光功率以 dBm (相对于 1mW 的对数功率) 为单位与设定的波长 (以 μm 为单位) 在 LCD 上同时显示。dBm 和 mW 两单位的对应换算值参见附录 1。

4.2 损耗测量

例如:要测量一段光缆的损耗,需测量输入光缆的光功率 P_1 (单位 dBm),和输出光缆的光功率为 P_2 (单位 dBm)。

该段光缆的损耗为:

 $A(dB) = P_1(dBm) - P_2(dBm)$

- 4.3 按 ON/OFF 按键关闭光功率计。
- 4.4 如果忘记关闭光功率计,10分钟后自动关闭。 按住光功率计的ON/OFF 键并保持,直至LCD 上显示OFF,即可关闭此功能。
- 4.5 需打开光功率计时,再次按 ON/OFF 按键。

5. 维护保养

5.1 维护与性能测试所需测量仪表

定期维护、检测等性能测试所需测量仪表如表一所示。所示特性参数为维护的最低要求。

5.2 性能测试

性能测试通过比较此仪表的性能参数与规格要求来完成。它可以用于接受度检测、定期维护、或者维修后确认测试。

表一:维护和性能测试所需测量仪表

项目	特性要求
光源	输出功率 1±0.2mW 稳定度优于 0.05dB
标准光功率计	光功率测量 1mw 以上 精度 2.5%

5.2.1 设置操作如下:

装上合适的适配头(如3.3所述);

按下 ON/OFF 按键打开光功率计,用 SET λ 按键设置相应光波长

将光源输出连接至光功率计输入接口;

光功率测量结果会在LCD上以dBm(相对于1mW的对数功率)为单位显示出来。

5.2.2 检查光功率计的校准精度必须按如下所示来完成:

用标准光功率计在每个校准波长测量光源输出的光功率:

用光功率计 FOD1202SI 重复测量;

如果标准光功率计与 FOD1202SI 在每一个波长的读数差值都不大于±0.5dB,则结果可以视为满足要求。

- 5.3 如果需要校准,操作如下:
 - 5.3.1 打开光功率计的塑料壳
 - 1) 旋开仪表背板电池仓的两颗螺钉;
 - 2) 小心打开盖板。
 - 5.3.2 你可以改变所显示的任何波长的校准系数
 - 1) 接通光功率计电源;
 - 2) 设置需校准的波长;
 - 3) 从光输入口输入所需功率:
 - 4) 旋转相应波长的电位计, 直到显示值合格:
 - 5) 盖上后盖, 拧上螺钉。

6. 维修指南

6.1 故障查找步骤

在故障查找前,必须检查光信号是否正确连接到光功率计输入口。

6.2 可能的故障列于表二

表二

故障症状	消除方法
打开光功率计,屏幕无显示(电源故障)	更换电池
打开光功率计,显示 BAT 信号(电源不足)	更换电池
连接光信号,LCD 数据保持不变或变化微弱(光接头故障或污浊)	清洁光接头,更换适配器

7. 更换电池

- 7.1 更换电池时旋开仪表背板电池仓的两颗螺钉;小心打开盖板。
- 7.2 更换电池。

注意:

- 1) 外壳上有极性指示,不要装反!
- 2) 只能使用1.5V 碱性AA 电池。
- 3)确保拆下电池前仪表电源处于关闭状态,在电源打开状态更换电池可能损坏仪表。

8. 质量保证

- 8.1 仪表保修期为自交货之日起壹年。
- 8.2 如果仪表由于生产缺陷出现故障,生产厂负责免费维修或者更换仪表,此保证仅适用于 仪表正常使用(如说明书所述),而且无损坏或不当使用。

附录一: dBm与mW对应值换算表

P, dBm	P, mW	P, dBm	P, mW	P, dBm	P, uW	P, dBm	P, uW	P, dBm	P, nW	P, dBm	P, nW
27.0	501	7.0	5.01	-3.0	501	-20.0	10.00	-40.0	100.0	-60.0	1.000
26.5	447	6.5	4.47	-3.2	479	-20.5	8.91	-40.5	89.1	-60.5	0.891
26.0	398	6.0	3.98	-3.4	457	-21.0	7.94	-41.0	79.4	-61.0	0.794
25.5	355	5.5	3.55	-3.6	437	-21.5	7.08	-41.5	70.8	-61.5	0.708
25.0	316	5.0	3.16	-3.8	417	-22.0	6.31	-42.0	63.1	-62.0	0.631
24.5	282	4.5	2.82	-4.0	398	-22.5	5.62	-42.5	56.2	-62.5	0.562
24.0	251	4.0	2.51	-4.2	380	-23.0	5.01	-43.0	50.1	-63.0	0.501
23.5	224	3.8	2.40	-4.4	363	-23.5	4.47	-43.5	44.7	-63.5	0.447
23.0	200	3.6	2.29	-4.6	347	-24.0	3.98	-44.0	39.8	-64.0	0.398
22.5	178	3.4	2.19	-4.8	331	-24.5	3.55	-44.5	35.5	-64.5	0.355
22.0	158	3.2	2.09	-5.0	316	-25.0	3.16	-45.0	31.6	-65.0	0.316
21.5	141	3.0	2.00	-5.5	282	-25.5	2.82	-45.5	28.2	-65.5	0.282
21.0	126	2.8	1.91	-6.0	251	-26.0	2.51	-46.0	25.1	-66.0	0.251
20.5	112	2.6	1.82	-6.5	224	-26.5	2.24	-46.5	22.4	-66.5	0.224
20.0	100	2.4	1.74	-7.0	200	-27.0	2.00	-47.0	20.0	-67.0	0.200
19.5	89.1	2.2	1.66	-7.5	178	-27.5	1.78	-47.5	17.8	-67.5	0.178
19.0	79.4	2.0	1.58	-8.0	158	-28.0	1.58	-48.0	15.8	-68.0	0.158
18.5	70.8	1.8	1.51	-8.5	141	-28.5	1.41	-48.5	14.1	-68.5	0.141
18.0	63.1	1.6	1.45	-9.0	126	-29.0	1.26	-49.0	12.6	-69.0	0.126
17.5	56.2	1.4	1.38	-9.5	112	-29.5	1.12	-49.5	11.2	-69.5	0.112
17.0	50.1	1.2	1.32	-10.0	100	-30.0	1.00	-50.0	10.0	-70.0	0.100
16.5	44.7	1.0	1.26	-10.5	89.1	-30.5	0.89	-50.5	8.91	-70.5	0.089
16.0	39.8	0.8	1.20	-11.0	79.4	-31.0	0.79	-51.0	7.94	-71.0	0.079
15.5	35.5	0.6	1.15	-11.5	70.8	-31.5	0.71	-51.5	7.08	-71.5	0.071
15.0	31.6	0.4	1.10	-12.0	63.1	-32.0	0.63	-52.0	6.31	-72.0	0.063
14.5	28.2	0.2	1.05	-12.5	56.2	-32.5	0.56	-52.5	5.62	-72.5	0.056
14.0	25.1	0.0	1.00	-13.0	50.1	-33.0	0.50	-53.0	5.01	-73.0	0.050
13.5	22.4	-0.2	0.95	-13.5	44.7	-33.5	0.45	-53.5	4.47	-73.5	0.045
13.0	20.0	-0.4	0.91	-14.0	39.8	-34.0	0.40	-54.0	3.98	-74.0	0.040
12.5	17.8	-0.6	0.87	-14.5	35.5	-34.5	0.35	-54.5	3.55	-74.5	0.035
12.0 11.5	15.8	-0.8	0.83 0.79	-15.0	31.6	-35.0	0.32	-55.0	3.16	-75.0 -75.5	0.032
	14.1 12.6	-1.0	0.79	-15.5	28.2	-35.5 -36.0	0.28	-55.5	2.82	-73.3 -76.0	0.028
11.0 10.5	11.2	-1.2	0.76	-16.0	25.1 22.4		0.25	-56.0	2.51 2.24	-76.0 -76.5	0.025
10.3	10.0	-1.4 -1.6	0.72	-16.5 -17.0	20.0	-36.5 -37.0	0.22 0.20	-56.5 -57.0	2.24	-76.3 -77.0	0.022 0.020
9.5	8.91	-1.8	0.69	-17.0 -17.5	17.8	-37.5	0.20	-57.5	1.78	-77.5	0.020
9.3	7.94	-2.0	0.63	-17.3	15.8	-37.3	0.16	-57.3 -58.0	1.78	-77.3 -78.0	0.018
8.5	7.08	-2.0 -2.2	0.60	-18.5	14.1	-38.5	0.10	-58.5	1.38	-78.5	0.016
8.5 8.0	6.31	-2.2 -2.4	0.60	-18.5 -19.0	12.6	-38.5 -39.0	0.14	-58.5 -59.0	1.41	-78.3 -79.0	0.014
7.5	5.62	-2.4 -2.6	0.55	-19.0	11.2	-39.5	0.13	-59.5	1.12	-79.0 -79.5	0.013
7.0	5.02	-2.8	0.53	-19.3	10.0	-39.3 -40.0	0.11	-60.0	1.12	-80.0	0.011
7.0	5.01	-2.0	0.32	-20.0	10.0	-1 0.0	0.10	-00.0	1.00	-00.0	0.010

$$dBm=10 \times log_{10} \frac{P_{in}(mW)}{1(mW)}$$

$$dB=10 \times log_{10} \frac{P_{in}(mW)}{P_{out}(mW)}$$

附录二:

FOD1202SI 光功率计测试结果

系列号:

参数	值	测量结果
校准精度,	±0.5dB	
在校准波长的工作功率范围内		

日期:

温度: 25°C

湿度: 60%

测试人:

